

Submoduły umieszczane na sterowniku


Submoduł DSP-2V (kodeki VoIP)

Nazwa submodułu: SM.DSP-2V
Nazwa druku: DSP2Vv0
Oznaczenie submodułu: DSP-2V

Krótki opis submodułu:

Submoduł rozszerzający dostępność kodeków audio G.729 i G.711 μ .

Widok submodułu DSP-2V:



Instalacja karty w centrali:

Submoduł DSP należy zainstalować na karcie sterownika w miejscu oznaczonym SM.DSP. Jeżeli w miejscu tym jest zainstalowany moduł SD.DSP-AM, to należy go zdjąć i założyć ponownie na SM.DSP-2V.